

# PROGRAMMATION Afficheur défilant WiFi

Ouvrir le WiFi

[Commande depuis un PC](#)

[Commande depuis un Max OS X](#)

[Commande depuis Iphone ou Ipad](#)

[Commande depuis Androide](#)

Taper sur la touche **ESC** (prise de contrôle de l'afficheur depuis le WiFi)

**1) Mode statique**

**2) Mode défilant**

**3) Texte défilant**

**4) Vitesse**

**5) Quitter**

**Choisir une option de 1 a 5**

(Si aucune option n'est choisie, l'afficheur au bout de 20 secondes reprend ses activités)


Choisir **1** : taper 1 passe en mode statique

**F1 = menu**

**Mode Statique**

L'afficheur attend des caractères

Chaque caractère envoyé s'affiche sur le PA5-20 à partir de la droite. Les caractères sont poussés vers la gauche au fur et à mesure.

La touche tabulation efface l'afficheur 

Les caractères du mode défilant restent en mémoire et sont rappelés lors du passage en mode défilant

Choisir **2** : taper 2 passe en mode défilant


**F1 = menu**

**Mode Défilant**



Choisir **3** : taper 3 permet de mettre en mémoire le texte du message défilant

**Entrer les caractères**

Entrer les caractères au clavier . Le message est limité à 250 caractères.

Pour annuler le dernier caractère frappé, taper sur la touche retour en arrière 

Pour terminer le message, taper sur la touche Retour Chariot .

Pour effacer l'afficheur, taper sur la touche tabulation.  

Choisir **4** : taper 4 permet de choisir la vitesse de passage en mode défilant

**Votre vitesse est de : 7**

**Choisissez une vitesse de 0 a 9**

Choisir en tapant de 1 à 9 : 1 est la vitesse la plus rapide et 9 la vitesse la plus lente

Choisir **5** : taper 5 quitte le menu