

PROGRAMMATION

Pour entrer le message, brancher la liaison RS232 avec la prise DB9
(sur le port COM1 du PC).
Mettre la clé USB.

TeraTerm sous Windows
CoolTermMac sous Mac

Caractéristiques

Vitesse de transmission :
9600 bauds
8 bits
Pas de parité
Contrôle aucun -1 bit de stop



Cliquer sur l'icone

Cliquer sur serial
Puis sur OK



Taper sur la touche **ESC** ou flèche bas du pavé de touches flèches ou simultanément sur le
touche ctrl et sur la touche P (prise de contrôle de l'afficheur depuis le PC)

MENU

- 1 - Modifier un Message
- 2 -Vérifier la liste Message
- 3 -Quitter le Menu

Choisir une option de 1 a 3

Option 1
Pour modifier un message

Taper **1**

Entrer le numéro du message à modifier.

Taper le numéro du message à modifier suivit de retour ligne

Taper par exemple



Pour modifier le message effacer les lettres et retaper le texte
Pour garder le message taper Retour Ligne
Pour effacer le message taper Tabulation
TEST DE LA ZONE DU NUMERO 1

Taper sur retour en arrière pour effacer le dernier caractère

Pour modifier le message effacer les lettres et retaper le texte
Pour garder le message taper Retour Ligne
TEST DE LA ZONE DU NUMERO 1

Taper sur retour en arrière pour effacer les caractères précédents

Taper sur retour en arrière pour effacer les caractères précédents

Pour modifier le message effacer les lettres et retaper le texte
Pour garder le message taper Retour Ligne
TEST DE LA ZONE DU NUMERO_

Taper les nouveaux caractères **R O U G E**

Pour modifier le message effacer les lettres et retaper le texte
Pour garder le message taper Retour Ligne
TEST DE LA ZONE DU NUMERO ROUGE

Terminer le message par retour ligne



MENU

- 1 - Modifier un Message
- 2 -Vérifier la liste Message
- 3 -Quitter le Menu

Choisir une option de 1 a 3

Option 2
Vérifie la liste des messages

Taper **2**

Message Numéro: 1 - INTERVENTION NIVEAU 1
Message Numéro: 2 - APPEL D'URGENCE ZONE 2
Message Numéro: 3 - ISSUE DE SECOURS VERROUILLEE
Message Numéro: 4 - SYSTEME SECURITE DEFAILLANT
Message Numéro: 5 - DEBORDEMENT CUVE D'ESSENCE
Message Numéro: 6 - DETECTION GAZ AU LABORATOIRE
Message Numéro: 7 - REGENERER LES BAINS SOLUTION

MENU

- 1 - Modifier un Message
- 2 -Vérifier la liste Message
- 3 -Quitter le Menu

Choisir une option de 1 a 3

Option 3
Fin de programmation

Taper **3**

Fin de programmation pour Revenir Taper Retour Ligne



Débrancher le câble de liaison